

Højvakuum

HVU styretavle

Geovent HVU styretavle anvendes til at styre Geovent HVU enheder.

Styretavlen fås i 2 udgaver:

- STD er med automatisk filterrens og automatisk start/stop.
- FRQ er med indbygget frekvensomformer for behovsstyring, med automatisk start/stop samt automatisk filterrens.



HVU Styretavle

Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse
19-133	Styretavle for HVU med direkte start
19-131	Styretavle for HVU med softstart
19-121	Styretavle for HVU 7,5 kW FRQ
19-122	Styretavle for HVU 11 kW FRQ
19-123	Styretavle for HVU 15 kW FRQ
19-124	Styretavle for HVU 18,5 kW FRQ
19-125	Styretavle for HVU 22 kW FRQ