

Hochvakuum

HVU Schaltschrank

Der Geovent HVU-Schaltschrank wird zur Steuerung von Geovent HVU-Geräten eingesetzt.

Der Schaltschrank ist in 2 Versionen erhältlich:

- STD ist mit automatischer Filterabreinigung und automatischem Start/ Stopp.
- FRQ hat einen eingebauten Frequenzumrichter zur Bedarfssteuerung mit automatischem Start / Stopp und automatischer Filterabreinigung Reinigung.



HVU Schaltschrank

Bestellungstabelle

Artnr.	Beschreibung
19-133	Schalttafel für HVU mit Direktstarter
19-131	Schalttafel für HVU mit Softstarter
19-121	Schalttafel für HVU 7 kW FRQ
19-122	Schalttafel für HVU 11 kW FRQ
19-123	Schalttafel für HVU 15 kW FRQ
19-124	Schalttafel für HVU 18,5 kW FRQ
19-125	Schalttafel für HVU 22 kW FRQ