

Hochvakuum

HVU Schaltschrank

Der Geovent HVU-Schaltschrank wird zur Steuerung von Geovent HVU-Geräten eingesetzt.

Der Schaltschrank ist in 2 Versionen erhältlich:

- STD ist mit automatischer Filterabreinigung und automatischem Start/ Stopp.
- FRQ hat einen eingebauten Frequenzumrichter zur Bedarfssteuerung mit automatischem Start / Stopp und automatischer Filterabreinigung Reinigung.



HVU Schaltschrank

Bestellungstabelle

Artnr.	Beschreibung
19-133	HVU ST 5 STD Für HVU Solo 5 und 7, mit Direktanlauf
19-131	HVU ST 11 STD Für HVU Solo 11 und 15, mit Sanftanlauf
19-120	HVU ST 5 FRQ
19-121	HVU ST 7 FRQ
19-122	HVU ST 11 FRQ
19-123	HVU ST 15 FRQ